



BROTHER

HL-3040CN

Resetear el tambor de la impresora

Enciende la impresora Brother HL-3040CN y presiona el botón + o – hasta que veas en la pantalla las palabras Machine Info y entonces pulsa OK.

Pulsa el botón + o – hasta que veas Reset Parts Life y pulsa OK.

Pulsa el botón + hasta que veas Drum Unit y pulsa OK.

Pulsa + o – hasta que veas el color del tambor que quieres resetear y pulsa OK dos veces.

No se puede resetear más de dos veces el mismo tambor, ya que se va deteriorando por el uso y acabaría provocando borrones y mala calidad en las impresiones.

Resetear el tóner de la impresora

Abrimos la cubierta que da acceso a los consumibles y la dejamos abierta

Presionamos a la vez los botones SECURE PRINT y CANCEL. En la pantalla veremos K-TNR-STD

Usando las teclas + y – seleccionaremos el color del tóner que queremos resetear

Presionamos OK

En el display veremos OK? Y volvemos a pulsar OK para confirmar el reset

Cerramos la cubierta y listo para seguir imprimiendo